

Utdrag ur avfallstaxa 2018, § 4 och 2 SLAM – abonnemang/ansvar

4.6 SLAM – enskild brunn/tank

Ordinarie/första tömning behöver ej anmälas utan sker automatiskt.
Andra och ytterligare tömningar utöver abonnemang utförs efter anmälan

4.6.1 SLAMTÖMNING

Ordinarie tömningsfrekvens för permanentboende är 1 gång per år och för fritidshus 1 gång vartannat år.

Arbetet utförs under tömningssäsong som sträcker sig från 1 maj till 31 oktober. Tömning utanför säsong kan erhållas till självkostnadspris. Fastighetsägare som önskar få tömning utförd vid viss tidpunkt (akututryckning) kan erhålla detta till självkostnadspris.

Ordinarie tömning 1 250 kr/hushåll

Andra och ytterligare tömningar (utöver ordinarie abonnemang) efter anmälan, utanför tömningssäsong eller "akututryckning" självkostnad

Se även under § 2, fastighetsägares/kundens åligganden.

4.6.1.1 FÖRÄNDRAD HÄMTINTERVALL

Önskas längre intervall mellan slamtömningarna, kontakta Verksamhetsområde Myndighet.

Blanketter finns att ladda hem på www.lycksele.se/blanketter.

4.6.1.2 MEDDELARANSVAR

Om nyanmälan eller förändring av slamtömning inte meddelats LAVAB innan 15 april aktuellt år debiteras fastighetsägaren 250 kr

4.6.2 EXTRA SLANG

Slanglängd	0-25 meter	ingår
	26-35 meter	350 kr
	36-45 meter	600 kr
	46-55 meter	850 kr

4.6.3 BOMKÖRNING

Framkörning till brunn/tank som ej går att tömma (under tömningssäsong) på grund av hinder eller bristfällig väg och som ej meddelats till Lycksele Avfall och Vatten AB **senast 15 april, debiteras** 250 kr

4.6.4 BRUNNSLOCK

Tungt lock, över 30 kg 400 kr

Utdrag ur avfallstaxa 2018, § 4 och 2 SLAM – abonnemang/ansvar

2.1.2 BRUNN/TANK

- Framkomlig väg ska finnas till brunn/tank, den ska vara hinderfri och röjd, vägbredd minst 4 m och höjd minst 4,5 m. Vägen ska hålla för en fordonsvikt på upp till 35 ton. Vändplats bör finnas i anslutning till brunn/tank. Backning är inte ett körsätt utan ska endast utföras för att vända. Vägen ska ha hårdgjord körbana med bärlager av singel/grus. Gräsbevuxna ytor fungerar inte som körväg eller vändplats. Läs mera i § 22 Lycksele kommuns avfallsföreskrifter.
- Brunn/tank ska vara tydligt markerad (vilken fastighet tillhör brunn/tank), ej övertäckt eller svåråtkomlig. Det ska vara klippt/röjt omkring anläggningen.
- Locket till brunn/tank ska ej väga mer än 30 kg och vara helt. (tungt lock debiteras, se 4.6.4)
- Avstånd mellan tömningsfordonets uppställningsplats och brunn/tank bör inte överstiga 20 meter och höjd inte mer än 5 meter. (slanglängd över 25 meter debiteras, se 4.6.3)
- Eventuellt lås på bom/brunn ska anmälas till LAVAB före 15 april.
- Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens underhåll, skötsel och funktion (infiltration, ledningar osv).