Utdrag ur avfallstaxa 2019, § 4 och 2 SLAM – abonnemang/ansvar

4.6 SLAM – enskild brunn/tank

Ordinarie/första tömning behöver ej anmälas utan sker automatiskt.
Andra och ytterligare tömningar utöver abonnemang utförs efter anmälan

4.6.1 SLAMTÖMNING

Ordinarie tömningsfrekvens för permanentboende är 1 gång per år och för fritidshus 1 gång vartannat år.
Arbetet utförs under tömningssäsong som sträcker sig från 1 maj till 31 oktober.
Tömning utanför säsong kan erhållas till självkostnadspris. Fastighetsägare som önskar få tömning utförd vid viss tidpunkt (akututryckning) eller har krav på närvaro vid tömning kan erhålla detta till självkostnadspris.

Ordinarie tömning .....……	1 340 kr/hushåll
Andra och ytterligare tömningar (utöver ordinarie abonnemang) efter anmälan, utanför tömningssäsong eller ”akututryckning"	självkostnad

Se även under § 2, fastighetsägares/kundens åligganden.

4.6.1.1 FÖRÄNDRAD HÄMTINTERVALL

Önskas längre intervall mellan slamtömningarna, kontakta Verksamhetsområde Myndighet.
Blanketter finns att ladda hem på www.lycksele.se/blanketter.

4.6.1.2 MEDDELARANSVAR

Om nyanmälan eller förändring av slamtömning inte meddelats LAVAB innan 15 april aktuellt år debiteras fastighetsägaren	250 kr

4.6.2 EXTRA SLANG

Slanglängd	0-25 meter	ingår
	26-35 meter	350 kr
	36-45 meter	600 kr
	46-55 meter	850 kr

4.6.3 BOMKÖRNING

Framkörning till brunn/tank som ej går att tömma (under tömningssäsong) på grund av hinder eller bristfällig väg och som ej meddelats till Lycksele Avfall och Vatten AB **senast 15 april**, **debiteras**	250 kr

4.6.4 BRUNNSLOCK

Tungt lock, över 30 kg	400 kr

Utdrag ur avfallstaxa 2019, § 4 och 2 SLAM – abonnemang/ansvar

2.1.2 BRUNN/TANK

- Framkomlig väg ska finnas till brunn/tank, den ska vara hinderfri och röjd, vägbredd minst 4 m och höjd minst 4,5 m. Vägen ska hålla för en fordonsvikt på upp till 35 ton. Vändplats bör finnas i anslutning till brunn/tank. Backning är inte ett körsätt utan ska endast utföras för att vända. Vägen ska ha hårdgjord körbana med bärlager av singel/grus. Gräsbevuxna ytor fungerar inte som körväg eller vändplats. Läs mera i § 22 Lycksele kommuns avfallsföreskrifter.
- Brunn/tank ska vara tydligt markerad (vilken fastighet tillhör brunn/tank), ej övertäckt eller svåråtkomlig. Det ska vara klippt/röjt omkring anläggningen.
- Locket till brunn/tank ska ej väga mer än 30 kg och vara helt. (tungt lock debiteras, se 4.6.4)
- Avstånd mellan tömningsfordonets uppställningsplats och brunn/tank bör inte överstiga 20 meter och höjd inte mer än 5 meter. (slanglängd över 25 meter debiteras, se 4.6.3)
- Eventuellt lås på bom/brunn ska anmälas till LAVAB före 15 april.
- Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens underhåll, skötsel och funktion (infiltration, ledningar osv).